

Kurzbedienanleitung Tankhexe

Lageranzulassung: Z-38.11-143

PTB-Zulassung: 5.101 02.14



www.tanksystem.de
Kramplitz GmbH
KUBISCH GUT

PTB-Zulassungszeichen
für Kraftstoffmessanlage
Pflanzenöl

5.101

02.14

Bedienungshinweise:

- 1) Diese Tankanlage darf nur von eingewiesenem Personal bedient werden.
- 2) Eine Bedienung der Tankanlage durch Personen, die nicht an dieser Anlage eingewiesen wurden, ist strengstens verboten. Eine Fehlbedienung kann zu Schäden am Gerät und an Personen und führen.
- 3) Durch ein Schauglas, welches an der Anlage montiert ist, ist ein **blasenfreies Zapfen** möglich.
- 4) Die Förderpumpe schaltet sich automatisch ab wenn:
 - a) der Niveaustand MIN-Tank erreicht wird.
 - b) die Zapfpistole in die Zapfpistolentasche eingehängt wird.
 - c) die eingestellte Zeit in der Steuerung abgelaufen ist.

Verladen:

Verladung mit Gabelstapler nur durch die Gabelstapleraufnahmen. Die Gabelzinken müssen vollständig durch die Aufnahmen hindurchreichen. Das Verladen der Tankanlage per Kran ist erlaubt. Die Anschlagmittel müssen eine ausreichende Tragfähigkeit für die Tankanlage haben und dürfen nur an den dafür vorgesehenen Kranösen befestigt werden.

Befüllen der Tankanlage:

Die Tankanlage darf nur über den dafür vorgesehenen Befüllstutzen befüllt werden. **ACHTUNG!** Der Befüllvorgang muss während der gesamten Zeitdauer beaufsichtigt werden.

Eichung:

Die Eichung der Anlage muß alle 2 Jahre durch das zuständige Eichamt wiederholt werden!